

Modello BS-400

Dimensioni 12X6X15.5cm

Peso 210 g

Consumo di gas 16 g/h

Potenza calorifica: 0.22 kw (HS)

**Potenza di fuoco massima: 1300°C/2730°F**

Metodo di accensione

accensione automatica piezoelettrico

Tipo di gas: butano

## Manuale di istruzioni

Ruotare il rubinetto dalla posizione CHIUSA a quella APERTA quindi premere il pulsante di accensione. All'accensione, rimettere il rubinetto in posizione APERTA la fiamma continuerà ad ardere. (Non lasciare nella posizione APERTA per più di 5 minuti)

Ruotare il rubinetto dalla posizione Aperta a Chiusa quando non è più in uso. La fiamma si spegnerà rapidamente.

Regolare la dimensione della fiamma da grande (+) a piccola (-) per mezzo del variatore nero

## Uso e manutenzione:

Per la manutenzione, assicurarsi che il bruciatore sia in posizione "Chiusa" e si sia raffreddato a sufficienza, dopodiché passare un panno umido e quindi asciugare

### Attenzione:

Attenzione: ISTRUZIONI DA CONSERVARE E LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DEL PRIMO USO

Utilizzare solo in un ambiente ben ventilato

Attenzione: Tenere i bambini lontani dal bruciatore: alcune parti accessibili possono essere molto calde.

Il butano è un gas estremamente infiammabile che deve essere maneggiato con cura. Tenersi sempre discosti dal bruciatore e voltarsi dall'altra parte quando lo si accende

La fiamma può essere difficile da vedere; consiglia di prestare attenzione a riguardo

**NON TOCCARE L'INIETTORE** durante o dopo

l'uso, né con le mani né con qualsiasi materiale combustibile, fino a quando l'ugello non si è raffreddato.

Non utilizzare il bruciatore ininterrotta per più di un'ora. Non lasciare il bruciatore acceso senza sorveglianza.

Accertarsi bene dopo ogni utilizzo che l'arrivo del gas sia chiuso e che la fiamma sia completamente spenta. Lasciare raffreddare il bruciatore prima di riporlo.

Non lasciare il bruciatore alla luce dire sole o in un luogo con temperatura superiore a 40 °C.

Temperature troppo basse o un insufficiente apporto di ossigeno possono impedire l'accensione del bruciatore.

Non forare, bruciare stentare di smontare bruciatore.

Non utilizzare il bruciatore in presenza segni di usura o rotture visibili.

Non utilizzare mai un bruciatore che presenti perdite, sia danneggiato o che non funzioni correttamente.

Se il bruciatore presenta una perdita (odore di gas), portarlo immediatamente in un luogo ben ventilato, lontano da fiamme, in modo localizzare la perdita e fermarla.

Se si vuole controllare che il bruciatore presenti perdite, farlo all'aperto. Non tentare di rilevare una perdita con l'aiuto di un "fiamma; utilizzare acqua saponata."

Non apportare modifiche al bruciatore; nel caso in cui una riparazione si renda necessario contattare il servizio di assistenza