



Fenner

XBUDS TWS AURICOLARI WIRELESS XM201 FENNER TECH WHITE

EAN: 8058150348055

SKU: FN-XM201-WH

PRODUTTORE: **FENNER**

TIPOLOGIA PRODOTTO: **AURICOLARI**

XBUDS Cuffie In Ear Wireless

Pulsanti Touch di controllo

Versione BT: 5.3 + ENC

Potenza Input: 5V = 1A

Batteria box di ricarica: 250mAh Li-polymer

Batteria auricolari: 30mAh x 2 Li-polymer

Frequenza: 20HZ-20KHZ

Sensibilità: 100 ± 3dB

Impedenza: 32Ω

Distanza operativa: ≥15m

Speaker: 13mm

Accensione

Dopo aver estratto gli XBUDS dal box ricarica, essi si accenderanno automaticamente ed emetteranno un suono. Il LED della cuffia lampeggerà.

Dopo la prima connessione gli XBUDS si conatteranno automaticamente e sarà possibile ascoltare musica o comunicare con uno o entrambi gli auricolari. Potrai accendere le cuffie anche premendo per 3 secondi sul tasto touch multifunzione fino a sentire l'avviso sonoro.

Spegnimento

Esistono due modalità di spegnimento :

- Inserirli nel box di ricarica ed essi si spegneranno ed entreranno in modalità ricarica automaticamente.
- Premere per 5 secondi il tasto funzione su uno degli auricolari per spegnerlo. Un avviso sonoro vi avviserà dell'operazione avvenuta.

Connessione BT

Dopo aver accoppiato i 2 auricolari, entrare nella ricerca bluetooth sullo smartphone/tablet e selezionare il dispositivo nominato "**FN-XM201**" nella lista. Un messaggio di avviso avvertirà quando gli auricolari saranno connessi.

Alcuni dispositivi potrebbero richiedere l'inserimento della password " 0000 " per completare l'associazione.

N.B.: Dopo la prima connessione, gli auricolari si collegheranno automaticamente allo smartphone/tablet (Con auricolari spenti, bluetooth disattivato o associazione dispositivo eliminata, gli auricolari non effettueranno la connessione automatica)

Funzioni tasto touch su auricolari

- **Riproduzione / Interruzione musica:** durante la riproduzione della musica, premere una volta qualsiasi tasto funzione degli auricolari per interrompere / riprodurre la musica.
- **Riprodurre il brano precedente / Riprodurre il brano dall'inizio:** durante la riproduzione di musica, premere due volte il tasto touch multifunzione dell'auricolare sinistro per riprodurre il brano dall'inizio. Premere nuovamente due volte il tasto touch multifunzione dell'auricolare sinistro per riprodurre il brano precedente.
- **Riprodurre il brano successivo:** durante la riproduzione di musica, premere due volte il tasto touch multifunzione dell'auricolare destro per passare al brano successivo.
- **Regolazione volume musica:** Durante una chiamata o la riproduzione di file multimediali premere tre volte tasto destro per alzare il volume. Durante una chiamata o la riproduzione di file multimediali premere tre volte il tasto sinistro per abbassare il volume.
- **Risposta chiamata:** quando arriva una chiamata, premere una volta il tasto touch multifunzione di qualsiasi auricolare per rispondere.
- **Rifiutare chiamata:** quando arriva una chiamata, premere due volte il tasto touch multifunzione di qualsiasi auricolare per rifiutare la chiamata in arrivo.
- **Terminare chiamata:** durante una chiamata, premere una volta il tasto touch multifunzione di qualsiasi auricolare per terminare la chiamata.
- **Attivazione assistente vocale:** premere 3 volte sul tasto multifunzione di qualsiasi auricolare per attivare l'assistente vocale.

- **Cambia modalità:** tenendo premuto per due secondi sull'auricolare destro si potrà passare dalla modalità musica alla modalità gaming e viceversa.

Ricarica

- **Ricarica box di ricarica | Power bank:** collegare il cavo di ricarica in dotazione al box di ricarica con l'alimentatore (non incluso). Durante la ricarica il LED lampeggerà. Quando la ricarica sarà terminata, il LED smetterà di lampeggiare.
- **Ricarica auricolari:** un segnale acustico avviserà della batteria scarica. Inserire gli auricolari nel box di ricarica. Durante la ricarica il LED degli auricolari sarà acceso. Quando saranno completamente carichi, il LED degli auricolari si spegnerà.