

PISTOLA AD INCOLLAGGIO A CALDO

MANUALE D'USO

FL – 288, 30 – 180w, 230v – 50hz

Contiene: 1 pistola & 2 cartucce

COME USARE LA PISTOLA:

1. Collegare la spina della pistola per incollaggio a caldo. Caricare le cartucce dalla parte posteriore della pistola.
2. Premere il grilletto parecchie volte finché la cartuccia non si sia posizionata in modo saldo all'interno dell'apposito alloggiamento.
3. Premere l'interruttore su "1", poi lasciare scaldare la pistola approssimativamente per 5–7 minuti prima di iniziare il lavoro.
4. Premere il grilletto fino a quando la colla fluisce dal beccuccio.
5. La colla non necessita di essere stesa. Tenere premute insieme le superfici da incollare non oltre 15 secondi. Non è necessario utilizzare dei morsetti o altri dispositivi di bloccaggio. Pulire le superfici prima di applicare la colla per una migliore resa.

6. Premere l' interruttore su "0" quando l' operazione è terminata, poi scollegare la spina della pistola. Non è richiesta pulizia.
7. Mai estrarre la cartuccia dalla parte posteriore della pistola.

AVVERTENZE:

1. Non toccare il beccuccio caldo.
2. Non toccare la colla calda, attendere che si raffreddi per 5 minuti.
3. Indossare gli occhiali di sicurezza quando si adopera la pistola.
4. Non utilizzare all' esterno. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
5. Utilizzare utensili manuali può essere pericoloso. Scegliere il giusto tipo e la dimensione adatta degli utensili a seconda del lavoro da eseguire.